



THERMACELL®

MINI HALO


**HYTTYSTEN TORJUNTAAN
MYGGSKYDD**



KÄYTTÖTARKOITUS: Hyttysten torjunta rakennusten ulkopuolella, kuten terasseilla tai pihoidilla. Käyttö muuhun tarkoitukseen tai vastoin käyttöohjeita on kielletty.

KÄYTTÖOHJE: Valmiste on imeytetty mattoon, josta sitä haihtuu ilmaan kun mattoa lämmitetään. Yksi matto kestää noin 4 tuntia. Aseta laite tasaiselle, tukevalle pinnalle siten, että verkko on ylöspäin. Älä peitä laitetta sen ollessa päällä. Käytä laitteessa ainoastaan Thermacell-mattoja.

HUOMAUTUKSET: Käytä laitetta ainoastaan hyttysten torjuntaan rakennusten ulkopuolella. Ei saa käyttää sisätiloissa, kuten teltoissa tai muissa suljetuissa tiloissa. Älä kosketa kuumaa ritilää laitteen ollessa päällä. Puhdista kostealla pyyhkeellä vain, kun laite on pois päältä ja jäähtynyt. Laittee ja matot eivät saa altistua sateelle. Vaarallista mehiläisille. Käyttö kukkivien kasvien ja mehiläispesien lähellä kielletty. Peitä tai siirrä pois samoissa tiloissa oleva ruoka. Laitetta ei saa jättää ilman valvontaa. Muut kuin Thermacell-kaasusäiliöt eivät toimi laitteessa.



MITEN KÄYTÄT MINI HALO -LAITETTA?

1. Ota yksi Thermacell-hyttystorjuntamatto kääreestä ja työnnä se laitteen ritilän alle.
2. Avaa kaasusäiliön korkki ja kierrä säiliö paikoilleen. Älä kierrä liian tiukalle!
3. Käännä laitteen alareunassa olevaa rengasta oikealle niin, että valkoinen piste on ON-merkin kohdalla. Kaasu alkaa virrata.
4. Odota 5-10 sekuntia ja käännä alareunan rengasta vielä eteenpäin oikealle START-kohtaan, jolloin kuuluu naksahdus.

OFF
○

ON → START
● → 🔥

5. Tarkista, että laite on päällä: laitteen yläosassa olevasta aukosta pitäisi näkyä oranssi hehku. Jos hehkua ei näy, käännä alareunan rengasta oikealle START-kohtaan nopeasti 2–3 kertaa.
6. Sammuta laite kääntämällä laitteen alareunassa olevaa rengasta vasemmalle niin, että valkoinen piste on OFF-merkin kohdalla. Anna laitteen jäähtyä ennen varastointia.
7. Työnnä käytetty matto pois paikoiltaan uuden maton avulla.



VINKKEJÄ

- *Laitte lämpenee täyteen tehoonsa noin vartissa.
- *Sijoita laite tuulen yläpuolelle tehon maksimoimiseksi. Tuulinen sää voi heikentää tehoa.
- *Yksi matto kestää noin neljä tuntia.
- *Yksi laite kattaa noin 20 m² alueen. Käytä useampia laitteita suuremmilla alueilla.
- *Säilytä puhtaassa ja kuivassa paikassa.
- *Matto muuttuu sinisestä valkoiseksi kun vaikuttava aine on haihtunut. Vaihda matto, kun se on muuttunut valkoiseksi.
- *Kun laite on päällä, saattaa matosta lähteä pieni määrä höyryä. Tämä on normaalia.

JOS LAITE EI TOIMI

Jos et näe oranssia hehkua laitteen yläosan aukosta

1. Käynnistä laite uudelleen käyttöohjeen mukaan.
2. Jos hehkua ei edelleenkään näy, varmista, että kaasusäiliö on kierretty kunnolla paikoilleen ja käynnistä laite uudelleen.
3. Tarkista kaasun määrä. Jos kaasusäiliö on tyhjä tai lähes tyhjä, vaihda se ja käynnistä laite uudelleen. Tarkista yläosan aukosta, että laite on päällä.

Tarkista myös hyttystorjuntamatto. Matto muuttuu sinisestä valkoiseksi vaikuttavan aineen vähetessä. Kun matto on muuttunut valkoiseksi, vaihda se työntämällä käytetty matto ulos uuden maton avulla.

IFALL APPARATEN INTE FUNGERAR

Ifall du inte ser glödet genom hålet i övre delen av apparaten

1. Upprepa apparatens startanvisningar.
2. Ifall glödet inte syns trots det så bör du granska att butanflaskan är rätt fastskruvad och upprepa startanvisningarna.
3. Granska butanmängden i gaspatronen. Byt gaspatron ifall den är tom eller nästan tom och upprepa därefter startanvisningarna. Granska att apparaten är på genom att titta i hålet i övre delen av apparaten.

Granska även myggskyddsmattan. Mattan ändrar färg från blå till vit då den aktiva ingrediensen i mattan minskar. Byt ut mattan då den är vit. Tryck ut den använda mattan genom att trycka in en ny matta.

ANVÄNDNINGSSÄNDAMÅL: För bekämpning av myggor utanför byggnader, såsom terrasser eller gårdar. Användning för andra ändamål eller i strid med bruksanvisningarna är förbjuden.

BRUKSANVISNING: Preparatet har absorberats in i en matta och utsöndras i luften vid uppvärmning. En matta varar i upp till 4 timmar. Placera Thermacell på en plan yta med värmeelement uppåt. Täck inte apparaten när den är på. Använd endast Thermacell-mattor.

ANMÄRKNINGAR: Använd apparaten endast för bekämpning av myggor utanför byggnader. Får ej användas inomhus, i tält eller andra slutna rum. Rör inte värmelementet då apparaten är igång. Rengöring/avtorkning skall ske när apparaten är avstängd och avsvälvad. Apparater och mattor får inte utsättas för regn. Farligt för bin. Bruk nära blommande växter och bikupor är förbjudet. Täck eller flytta bort all mat för att undvika exponering. Lämna inte apparaten oövervakad. Andra gaspatroner än Thermacell fungerar inte i apparaten.



BRUKSANVISNING FÖR MINI HALO APPARAT

1. Ta fram en Thermacell-matta ur dess förpackning och tryck in mattan under gallret på apparaten.
2. Ta bort locket på gaspatronen och skruva fast patronen. Skruva inte för spant.
3. Vrid knappen som ligger i undre delen av apparaten mot höger till ON-läge. Gasen börjar flöda.
4. Vänta 5–10 sekunder och vrid därefter knappen mot höger till START-läge så att det hörs ett klick.

OFF
○

ON
●

START
→ 🔥

5. Säkra att apparaten är på genom att kontrollera hålet på apparatens övre del. Ifall det glöder är apparaten på och myggskyddet aktiverat. Om det inte glöder, vrida knappen 2–3 gånger snabbt mot START.
6. För att släcka apparaten vrid knappen mot vänster till OFF-läge. Låt apparaten svalna helt innan du ställer den undan.
7. Tryck ut den använda mattan genom att trycka in den nya mattan under gallret.



TIPS

- *Apparaten värms upp till full inom ungefär 15 minuter.
- *Placera apparaten ovanför vind för maximal effekt. Vind kan förorsaka lägre effekt.
- *En matta räcker ca 4 timmar.
- *En apparat täcker ca 20 m² område. Använd flera apparater för att skydda större område.
- *Lagra apparaten i rent och torrt utrymme.
- *Mattan ändrar färg från blå till vit då den aktiva ingrediensen i mattan minskar. Byt ut mattan då den är vit.
- *Då apparaten är på och myggskyddet aktiv kan en liten mängd ånga komma ur matta som är normalt.

**Thermacell® Anti Mosquito II
Pralletriini**

CAS 23031-36-9

Haitallista nieltynä. Haitallista hengitettynä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.

11,61 % (w/w)

Lupnumero: TUKES-2016-BTA-004

**Rekisteröinnin haltija/
Registeringsinnehavare:**

Jamone SWEDEN AB,
Slottsberget 28,
Gothenburg 41757
SWEDEN

**Thermacell® Anti Mosquito II
Pralletrin**

CAS 23031-36-9

Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Tvätta händer grundligt efter användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Innehållet lämnas till insamlingsställe för farligt avfall och tomma behållaren behandlas som blandavfall.



Maahantuoja:

Proviter Oy
Pulttikuja 4b
21110 NAANTALI
Puh: 010 229 1250
www.proviter.fi

**Varoitus
Varning**

Thermacell kaasupatruuna
Butaani, CAS numero 106-97-8

Erittäin helposti syttyvä kaasu. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty. Poista kaikki sytytyslähteet, jos sen voi tehdä turvallisesti. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C lämpötiloille.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.

Thermacell gaspatron
Butan, CAS nummer 106-97-8

Extremt brandfarlig gas. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Förvara på väl ventilerad plats. Förvaras oåtkomligt för barn. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.



12 g/pullo

Proviter Oy
Pulttikuja 4b
21110 Naantali
Puh. 010 229 1250
www.proviter.

Vaara
Fara