

Victor M250S-N -sähköinen hiirenloukku



Käyttöohje

1. Kytke loukusta virta asettamalla virtakytkin 0-asentoon. Avaa paristoluukku, laita sisään neljä AA-paristoa ja sulje luukku.
2. Avaa loukkutilan kansi. Laita syöttikoloon herneen kokoinen määrä proteiinipitoista syöttiä, kuten maapähkinävoita tai suklaata. Laita syötti hammastikulla, vanupuikolla, muoviveitsellä tms. välineellä, jotta siihen ei tartu ihmisen hajua. Häiriöiden ehkäisemiseksi varmista, ettei syötti koske metallilevyihin. Sulje kansi.
3. Kytke loukkuun virta asettamalla virtakytkin I-asentoon. Vihreä valo vilkahtaa kerran ja kuulet surinan, kun loukku menee päälle.
4. Aseta loukku kuivaan, puhtaaseen paikkaan seinän viereen. Yleensä hiiret liikkuvat seinän vierä pitkin. Aseta loukku pitkittäin seinän suuntaisesti niin, että sisäänmenoaukko on lähinnä seinää.

Tyhjennys

Kun vihreä valo vilkkuu, loukussa on hiiri. (Valo vilkkuu enintään viikon ajan.)

1. Kytke loukusta virta asettamalla virtakytkin 0-asentoon. Poista paristot.
2. Irrota loukkutila työntämällä loukkutilan kannessa olevan nuolen suuntaisesti.
3. Avaa loukkutilan kansi ja hävitä hiiri.
4. Puhdista loukku puhdistusohjeiden mukaisesti.
5. Kiinnitä loukkutila takaisin paikalleen: työnnä vastakappaleessa olevat pyöreät nupit loukkutilassa oleviin reikiin ja vedä loukkutilaa taaksepäin.
6. Laita loukkuun uusi syötti, laita paristot paikalleen ja kytke virta. Aseta loukku takaisin paikalleen pyydystämään lisää hiiriä Käyttöohjeiden mukaisesti.

Kun punainen valo vilkkuu, paristot ovat loppumassa. Vaihda paristot Käyttöohjeiden mukaisesti.

Puhdistus

1. Kytke loukusta virta asettamalla virtakytkin 0-asentoon. Poista paristot.
2. Irrota loukkutila työntämällä loukkutilan kannessa olevan nuolen suuntaisesti.
3. Puhdista loukkutila lämpimällä vedellä. Käytä lisäksi ainoastaan pehmeää harjaa ja vetyperoksidia. ÄLÄ PÄÄSTÄ VETTÄ elektroniikkaan.
4. Kuivaa loukkutila huolellisesti ja anna sen kuivua täysin sisä- ja ulkopuolelta.
5. Kuivaa kädet huolellisesti.
6. Kiinnitä loukkutila takaisin paikalleen: työnnä vastakappaleessa olevat pyöreät nupit loukkutilassa oleviin reikiin ja vedä loukkutilaa taaksepäin.
7. Laita loukkuun uusi syötti, laita paristot paikalleen ja kytke virta. Aseta loukku takaisin paikalleen pyydystämään lisää hiiriä Käyttöohjeiden mukaisesti.

Hiirenloukku on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.