

Victor PestChaser Mini -ultraäänikarkotin

Käyttöohje

Työnnä Victor PestChaser Mini -ultraäänikarkotin pistorasiaan, mieluiten lähellä huoneen sisäänkäyntiä. Siirrä karkottimen ympärillä olevat esineet pois, koska ultraääni ei kulje seinien, huonekalujen, kaappien tai muiden esineiden läpi. Punainen valo kertoo, että laite toimii oikein.

Aseta yksi karkotin per huone.

Victor PestChaser Mini -ultraäänikarkotin tuottaa korkeataajuuksista ultraääntä, josta jyrsijät eivät pidä. Ihmiset ja muut eläimet kuin jyrsijät eivät kuule ääntä.

Lemmikkejyrsijät, kuten marsut, hamsterit, kanit jne., on siirrettävä sellaiseen huoneeseen, jossa ei ole jyrsijäkarkotinta.

Karkotin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

