

Victor PestChaser Pro -ultraäänikarkotin

Käyttöohje

Työnnä Victor PestChaser Pro -ultraäänikarkottimen pistoke pistorasiaan. Aseta yksi karkotin per huone, mieluiten lähellä huoneen sisäänkäyntiä. Siirrä karkottimen ympärillä olevat esineet pois, koska ultraääni ei kulje seinien, huonekalujen, kaappien tai muiden esineiden läpi. Punainen valo kertoo, että laite toimii oikein.



Victor PestChaser Pro -ultraäänikarkotin tuottaa korkeataajuuksista ultraääntä, josta jyrsijät eivät pidä. Ihmiset ja muut eläimet kuin jyrsijät eivät kuule ääntä.

Lemmikkejyrsijät, kuten marsut, hamsterit, kanit jne., on siirrettävä sellaiseen huoneeseen, jossa ei ole jyrsijäkarkotinta.

Karkotin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.