

## Victor M241-N -sähköinen rotanloukku



### Käyttöohje

1. Kytke loukusta virta työntämällä virtakytkin 0-asentoon. Avaa paristoluukku, laita sisään neljä C-paristoa ja sulje luukku.
2. Avaa syöttiluukku. Laita syöttikoloon herneen kokoinen määrä proteiinipitoista syöttiä, kuten maapähkinävoita tai suklaata. Laita syötti hammastikulla, vanupuikolla, muoviveitsellä tms. välineellä, jotta siihen ei tartu ihmisen hajua. Häiriöiden ehkäisemiseksi varmista, ettei syötti koske metallilevyihin. Sulje luukku.
3. Kytke loukkuun virta työntämällä virtakytkin I-asentoon. Vihreä valo vilkahtaa kerran ja kuulet surinan, kun loukku menee päälle.
4. Aseta loukku kuivaan, puhtaaseen paikkaan seinän viereen. Yleensä rotat liikkuvat seinän vierä pitkin. Aseta loukku pitkittäin seinän suuntaisesti.

### Tyhjennys

Kun vihreä valo vilkkuu, loukussa on rotta. (Valo vilkkuu enintään viikon ajan.)

1. Kytke loukusta virta työntämällä virtakytkin 0-asentoon. Poista paristot.
2. Avaa loukun kansi: pidä loukku toisessa kädessä ja liu'uta kantta toisella kädellä kannessa olevan nuolen suuntaisesti noin 2,5 cm. Irrota kansi nostamalla sitä suoraan ylöspäin. Hävitä rotta.
3. Puhdista loukku puhdistusohjeiden mukaisesti.
4. Kiinnitä kansi takaisin paikalleen: pidä loukku toisessa kädessä ja liu'uta kantta toisella kädellä nuolen suuntaisesti, kunnes se loksahda paikoilleen.
5. Laita syöttikoloon uusi syötti, laita paristot paikalleen ja kytke virta. Aseta loukku takaisin paikalleen pyydystämään lisää rottia Käyttöohjeiden mukaisesti.

Kun punainen valo vilkkuu, paristot ovat loppumassa. Vaihda paristot Käyttöohjeiden mukaisesti.

### Puhdistus

1. Kytke loukusta virta työntämällä virtakytkin 0-asentoon. Poista paristot.
2. Avaa loukun kansi: pidä loukku toisessa kädessä ja liu'uta kantta toisella kädellä kannessa olevan nuolen suuntaisesti noin 2,5 cm. Irrota kansi nostamalla sitä suoraan ylöspäin.
3. Puhdista loukku lämpimällä vedellä. Käytä lisäksi ainoastaan pehmeää harjaa. ÄLÄ PÄÄSTÄ VETTÄ elektroniikkaan.
4. Kuivaa loukku huolellisesti ja anna sen kuivua täysin sisä- ja ulkopuolelta.
5. Kuivaa kädet huolellisesti.
6. Kiinnitä kansi takaisin paikalleen: pidä loukku toisessa kädessä ja liu'uta kantta toisella kädellä nuolen suuntaisesti, kunnes se loksahda paikoilleen.
7. Laita syöttikoloon uusi syötti, laita paristot paikalleen ja kytke virta. Aseta loukku takaisin paikalleen pyydystämään lisää rottia Käyttöohjeiden mukaisesti.

Rotanloukku on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.